



SERIE: CELOSIA


ALUMINIOS **ALABADI**
 Movil: 655 58 44 88
 Tel: 96 299 40 50 Fax: 96 299 34 24




Lama de 100



Lama de 100





Lama de 100




Cuadrado
de 30
autorroscado
100

Esquema del montaje
de la LAMA.




Montante paso LARGO
10 LAMAS / METRO




Montante paso CORTO
12 LAMAS / METRO

SERIE: CELOSIA

ALUMINIOS Movil: 655 58 44 88
ALABADI
 Tel: 96 299 40 50 Fax: 96 299 34 24





Lama de 100 **33**




Montante 100 troquelado
 paso 0 **24T**

Esquema de montaje
 de la LAMA




S.: CELOSIA FIJA


ALUMINIOS Movil: 655 58 44 88
ALABADI
Tel: 96 299 40 50 Fax: 96 299 34 24




Soporte Lama Peine 171
915



Lama de 36 **916**



Esquema de montaje de la LAMA y el SOPORTE



S.: CELOSIA FIJA


ALUMINIOS

Movil: 655 58 44 88


ALABADI

Tel: 96 299 40 50


Fax: 96 299 34 24



Lama Celosía 49*15
919





Grapa Celosía Fija




Cuadrado 40
autorroscado

101

Tapa Lama
Celosía




Esquema de montaje de la LAMA y el SOPORTE




Montante paso 45 mm
22 LAMAS / METRO

SERIE: CELOSIA


ALUMINIOS Movil: 655 58 44 88
ALABADI
 Tel: 96 299 40 50 Fax: 96 299 34 24




Lama Celosia de 100 Canto Curvo **31**




Montante 100 Paso 0 **24T**




Lama ala
Avión 120
2858



Lama ala
Avión 150
2856



Lama ala
Avión 160
2857



Lama Avion
350 con
tabique
2859

NOTA: DISPONEMOS DE DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS DE LAMA AVION. CONSULTAR